


- 1 - AXIS OF REFERENCE [OŚ ODNIESIENIA]
- 2 - CENTRE OF REFERENCE [ŚRODEK ODNIESIENIA]
- 3 - FRONT POSITION LAMP [ŚWIATŁO POZYCYJNE PRZEDNIE]
- 4 - APPROVAL NUMBER [NUMER HOMOLOGACJI]

FRONT POSITION LAMP TYPE HOR 138A LAMPA POZYCYJNA PRZEDNIA TYPU HOR 138A		
HORPOL Spółka Komandytowa J.I.A.T. Horeczy Lipniki ul. Lipowa 3, 86-005 Białe Błota		
Drawn by: Przemysław Bosy	Scale 1:1	Date: 2024-02-23
		Sheet: 1/2

IDIADA PC24020264



**GEOMETRICAL POSITION ON THE VEHICLE
POZYCJA GEOMETRYCZNA NA POJEŹDZIE**

1 - AXIS OF REFERENCE [OŚ ODNIESIENIA]
 LS - LEFT SIDE OF THE VEHICLE [LEWA STRONA POJAZDU]
 RS - RIGHT SIDE OF THE VEHICLE [PRAWA STRONA POJAZDU]
 F - FRONT OF THE VEHICLE [PRZÓD POJAZDU]
 T - TOP OF THE VEHICLE [GÓRA POJAZDU]
 DD - DRIVING DIRECTION [KIERUNEK JAZDY]

IDIADA PC24020264